







■ Specifiche del prodotto.

Shupatto Products	Size	Weight of the product	Volume	Capacity	Materials	Functions
Borsa pieghevole 8L		50g	8L	6.6lb / 3kg	Borsa / poliestere (idrorepellente) Manici / poliestere	Idrorepellente 
Borsa pieghevole 27L		122g	27L	22lb / 10kg	Borsa / poliestere (idrorepellente) Manici / poliestere	Idrorepellente 
Borsa termica 20L		184g	20L	22lb / 10kg	Esterno / poliestere Interno / foglio di alluminio metallizzato Manici / poliestere	Idrorepellente  Isolamento di base 

Fabbricato in Cina


■ Come ripiegare la borsa

Per Borsa pieghevole 8L & 27L


1. Tenere i nastri ad entrambe le estremità e ...



2. Tirare!



3. Ripiegare a metà due volte




4. Arrotolatelolo e riponetelo nell'astuccio allegato.




Per Borsa termica 20L


1. Tenere i nastri ad entrambe le estremità e ...



2. Tirare!



3. Piegarlo a metà per tre volte




4. Chiudete il pulsante



## ■Precauzioni per l'uso & Istruzioni per la cura

### Per Borsa pieghevole 8L & 27L

- Non tenere appesa questa borsa troppo a lungo, nel caso contenga oggetti pesanti.
- La borsa può danneggiarsi in caso venga trascinata e vi siano presenti oggetti appuntiti all'interno.
- All'inizio del suo utilizzo e in caso venisse a contatto con oggetti bagnati, la borsa potrebbe perdere del colore.
- Utilizzare questa borsa solo per lo scopo previsto.
- Ripiegare la borsa immediatamente dopo l'uso.
- Se le pieghe della borsa sono ribaltate o deformate, appiattire la borsa dopo averle dato forma come mostrato in \*1, quindi lasciarla com'è per un po' di tempo.
- Se si sporca, pulire la superficie picchiettandola con un panno morbido inumidito con acqua e un detergente sintetico (detersivo per bucato, sapone, ecc.) e ben strizzato.
- **Con il lavaggio, la finitura idrorepellente viene rimossa. Dopo il lavaggio, utilizzare uno spray idrorepellente o prodotti simili disponibili in commercio.**
- **Per il lavaggio, utilizzare una rete salvabucato e lavare separatamente (lavaggio delicato).**
- Non utilizzare candeggina, ammorbidente per tessuti, asciugatrice e ferro da stiro su questa borsa. Inoltre, evitare di mettere in ammollo. Dopo aver finito il lavaggio, appiattirla dopo averle dato la forma come mostrato in \*2 e farla asciugare all'aria in una zona d'ombra.



### Per Borsa termica 20L

- Trattandosi di una semplice borsa termica, è consigliabile non lasciare cibo all'interno per lungo tempo, perché potrebbe deteriorarsi.
- L'effetto di raffreddamento varia a seconda delle condizioni di utilizzo.
- Non è impermeabile. Si prega di notare che l'interno e l'esterno del prodotto potrebbero bagnarsi durante il raffreddamento.
- Se il prodotto viene lasciato umido, potrebbero generarsi muffe e altri problemi. Si prega di asciugarlo accuratamente dopo l'uso.
- Non utilizzare vicino al fuoco o in aree che raggiungono alte temperature.
- Non tenere appesa questa borsa troppo a lungo, nel caso contenga oggetti pesanti.
- La borsa può danneggiarsi in caso venga trascinata e vi siano presenti oggetti appuntiti all'interno.
- All'inizio del suo utilizzo e in caso venisse a contatto con oggetti bagnati, la borsa potrebbe perdere del colore.
- Utilizzare questa borsa solo per lo scopo previsto.
- **Non lavare.**
- Se si sporca, pulire la superficie picchiettandola con un panno morbido inumidito con acqua e un detergente sintetico (detersivo per bucato, sapone, ecc.) e ben strizzato.
- Ripiegare la borsa immediatamente dopo l'uso.
- Se le pieghe della borsa sono ribaltate o deformate, appiattire la borsa dopo averle dato forma come mostrato in \*1, quindi lasciarla com'è per un po' di tempo.

