





○仕様

製品	サイズ	容量	耐荷重
Shupatto メッシュバッグ 25L		25L	10kg
Shupatto メッシュバッグ ドロップ 9L		9L	5kg





材質: ポリエステル Made in China

○シュパットのたたみ方

・ Shupatto メッシュバッグ 25L

- 
両側のテープを持ち、
- 
一気に引っ張る
- 
半分に2回たたむ
- 
クルクル巻き、ボタンを留める

・ Shupatto メッシュバッグ Drop 9L

- 
バッグの持ち手と底面のテープを持ち、
- 
一気に引っ張る
- 
ひもの取り付け部で折りたたみ、
半分にたたむ
- 
クルクル巻き、ボタンを留める

○使用上のご注意

- ・ お子様だけの使用はしないでください。
- ・ 重い荷物を入れたまま、長時間吊り下げて放置しないでください。
- ・ 鋭利なものを入れたり、引きずると破損する恐れがあります。
- ・ 使い始めと、濡れたものを直接入れた場合に色落ちすることがありますので、ご注意ください。
- ・ 本来の用途以外には使用しないでください。

○お手入れについて

- ・ 使用後は速やかに、たたんでください。
- ・ プリーツが収まりにくい場合※1のように手で形を整えてから、たたんでください。
- ・ 洗濯の際はネットに入れて、弱水流で単独洗いしてください。
- ・ 塩素系漂白剤・柔軟剤・乾燥機・アイロンは使用しないでください。
- ・ つけ置き洗いはしないでください。
- ・ 洗濯後は形を整えてから※2の状態で平置きし、風通しの良いところで陰干ししてください。

