



FR

Shupatto


○Spécifications

Produit	Dimensions	Capacité	Matériaux
Shupatto Sac Compact Drop		16 L	5 kg
Shupatto Sac Minimal Drop 12 L		12,6 L	5 kg


Fabriqué en Chine

○Comment plier le sac Shupatto


- Shupatto Sac Compact Drop



Tenez le haut et le bas du sac



Tirez




Plier en deux trois fois




Enroulez la bande pour la maintenir fermée


- Shupatto Sac Minimal Drop 12L




Tenez le haut et le bas du sac



Tirez



Pliez au niveau des rubans d'attache de la bande



Plier en deux trois fois



Enroulez la bande pour la maintenir fermée

○Précautions d'emploi

- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit seuls.
- Ne suspendez pas ce sac trop longtemps avec des objets lourds à l'intérieur.
- Ce sac peut être endommagé lorsqu'il est traîné ou qu'il contient des objets pointus.
- Ce sac peut perdre sa couleur partiellement lorsqu'il commence à être utilisé et lors de contacts avec des objets mouillés.
- N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles prévues.

○ Instructions d'entretien

- Repliez ce sac immédiatement après utilisation.
- Lorsque les plis ne se replient pas correctement, alignez-les le long des lignes de plis avant de replier le sac.
- Lavable en machine (température max. : 30 °C)
- N'utilisez ni eau de Javel chlorée, ni assouplissant, ni séchoir, ni fer à repasser électrique sur ce sac.
- Évitez également de le laisser tremper.
- Après lavage, alignez les plis le long des lignes de plis et faites sécher le sac à plat dans un endroit aéré et à l'ombre.